




TEL: +49 61 51/9 79-0 • FAX: +49 61 51/9 79-111 • E-MAIL: INFO@DIATEST.COM

Installation des USB-Treibers


Mit dem Treiber-Installationspaket kann der USB-Treiber installiert werden. Dieser ist für den Betrieb folgender Hardware erforderlich:

- Funkempfänger USB-R
- USB Dongle


1. Nachdem Sie das Treiber-Installationspaket gestartet haben, fragt Sie der Installer nach dem Verzeichnis, wo die Treiber-Dateien abgelegt werden sollen:



2. Klicken Sie auf Weiter. Der Installer kopiert die erforderlichen Dateien in den ausgewählten Ordner und startet automatisch den GerätetreiberinstallationsAssistenten :



3. Der Gerätetreiberinstallations-Assistent fordert Sie auf, die Signatur des Treibers zu bestätigen, damit der Treiber installiert werden kann. Erlauben Sie die Installation des Treibers:



4. Nach Abschluss der Installation des Treibers zeigt Ihnen der Gerätetreiberinstallations-Assistent das Ergebnis der Treiberinstallation:

