



Mit dem Treiber-Installationspaket *PC-USB_IMB-MDU_inst.exe* kann der PC-usb / IMB-mdu -Treiber installiert werden. Dieser ist für den Betrieb folgender Hardware erforderlich :


- PC-usb (F601 020)
- IMB-mdu (F120 110)

Das Treiber-Installationspaket befindet sich auf den CD-ROM ‚IBR Support Software‘ und ‚Software for Metrology and SPC‘ im Verzeichnis <CDROM>:\USB-Driver\PC-USB_IMB-MDU\PC-USB_IMB-MDU_inst.exe.

Eine aktuelle Version kann unter http://www.ibr.com/download/PC-USB_IMB-MDU_inst.zip bezogen werden.


1.

Nachdem Sie das Treiber-Installationspaket gestartet haben, fragt Sie der Installer nach dem Verzeichnis, wo die Treiber-Dateien abgelegt werden sollen :



2.

Klicken Sie auf Weiter. Der Installer kopiert die erforderlichen Dateien in den ausgewählten Ordner und startet automatisch den Gerätetreiberinstallations-Assistenten :



3.

Nach Abschluss der Installation des Treibers zeigt Ihnen der Gerätetreiberinstallations-Assistent das Ergebnis der Treiberinstallation :

